

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Ohřívač vosku Pro Wax

Pro plechovku o objemu 400 ml, s termostatem, 120 W
(model AX400)

**Dovozce:**

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, budova DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2026



Naskenujte pro další jazykové verze.



Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte celý návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Tento profesionální digitální ohřívač vosku je vhodný pro všechny druhy depilačních vosků. Snadno se používá. Rozpouští vosk v plechovce, tvrdý vosk i vosk v granulích. Součástí ohřívače je nádoba, ve které lze rozpouštět tvrdý vosk a vosk v granulích.

Technické údaje

Výkon	120 W
Objem	400 ml
Napájecí napětí	220-240 V ~ 50/60 Hz
Teplotní rozsah	25-135 °C

Návod k obsluze

1. Vložte vosk do nádoby, zavřete víko a připojte přístroj do elektrické zásuvky.
2. Otočením ovladače ve směru hodinových ručiček přístroj zapněte a nastavte požadovanou teplotu. Teplota se zobrazí na displeji. Průměrná doba rozpouštění vosku je přibližně 15 minut v závislosti na druhu výrobku.
3. Jakmile se vosk rozpustí, snižte nastavenou teplotu.
4. Před nanesením vosku vyzkoušejte jeho teplotu na malé ploše pokožky, abyste předešli popálení.
5. Pomocí špachtle naneste vosk na pokožku ve směru růstu chloupků.
6. Přiložte depilační pásek, rukou jej pevně přitlačte a poté jej rychlým pohybem strhněte proti směru růstu chloupků.
7. Zbytky vosku odstraňte olejem nebo olivovým olejem.
8. Po dokončení ošetření přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky.
9. Po dobu 24 hodin po ošetření nevystavujte depilovanou pokožku slunci ani UV záření.

Čištění a údržba

- Před čištěním vždy odpojte přístroj od zdroje napájení.
- Kryt přístroje čistěte nejlépe hadříkem navlhčeným speciálním přípravkem určeným k odstranění zbytků vosku.
- Přístroj nečistěte přímo pod tekoucí vodou.
- K čištění nádoby na vosk nepoužívejte ostré předměty, abrazivní čisticí prostředky, silně žíravé pasty ani rozpouštědla.

Doporučení

1. Přístroj umístěte na rovný a stabilní povrch, abyste snížili riziko jeho pádu a poškození.
2. Nikdy nenechávejte přístroj připojený k elektrické síti bez dozoru.
3. Přístroj používejte k určenému účelu a podle tohoto návodu.
4. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
5. Přístroj nepoužívejte, pokud nefunguje správně, spadl, byl poškozen nebo ponořen do vody.
6. Při odpojování ze zásuvky netahejte přímo za kabel.
7. Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Nevystavujte jej přímému působení povětrnostních vlivů.
8. Přístroj pravidelně čistěte, abyste zabránili hromadění nečistot. Nejvhodnější je čištění vlhkým hadříkem.
9. Neomotávejte napájecí kabel kolem přístroje.

Bezpečnostní opatření

1. Tento přístroj je profesionální zařízení určené k použití v kosmetických salonech. Aby se předešlo nežádoucím účinkům během ošetření, smí jej obsluhovat výhradně kvalifikovaní odborníci v oblasti kosmetiky.
2. Přístroj nerozebírejte ani jej nepoužívejte k jiným účelům, než které jsou uvedeny v tomto návodu. Veškerou údržbu a opravy smí provádět výhradně autorizovaný servisní technik (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, ve vlhkých prostorech nebo s mokřýma rukama. Zajistěte, aby do přístroje nevnikla žádná kapalina.
4. Přístroj ihned odpojte ze zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o., pokud: a) do přístroje vnikla kapalina; b) přístroj vydává neobvyklý zápach, kouř nebo neobvyklé zvuky; c) došlo k poškození napájecího kabelu; d) přístroj se převrhl nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Přístroj neinstalujte tam, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů po každém použití vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
7. Do přístroje nevkládejte žádné cizí předměty. Pokud do něj cizí předmět vnikne, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a obraťte se na distributora nebo výrobce.
8. Přístroj nepokládejte na nestabilní vozík, polici ani do vozidla. Při pádu může dojít k jeho poškození.
9. Pro zajištění stanovené životnosti přístroje se doporučuje mezi zapnutím a vypnutím i mezi vypnutím a opětovným zapnutím vyčkat jednu minutu.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. Jinak hrozí nesprávná funkce, poškození přístroje nebo dokonce požár.

UPOZORNĚNÍ

1. Při poškození napájecího kabelu nebo jiných závadách se obraťte na autorizované servisní středisko, abyste předešli nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let, osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi i osoby, které nejsou obeznámeny s jeho obsluhou, pokud jsou pod odpovídajícím dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumějí souvisejícím rizikům.
3. Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud jsou v blízkosti děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o jeho používání.
4. Tento přístroj není určen pro děti. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály.
5. Tento elektrický přístroj není hračka. Nesprávné používání nebo kontakt s přístrojem může představovat riziko zranění či úmrtí. Přístroj proto používejte a uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace přístroje

V zájmu ochrany životního prostředí musí být v souladu se směrnicí 2012/19/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních použité elektrické přístroje shromažďovány odděleně a odevzdávány na sběrných místech pro elektroodpad. Dodržujte pokyny pro likvidaci tohoto typu zařízení a nevyhazujte jej do nádob na směsný komunální odpad.

I po skončení životnosti obsahují tyto přístroje cenné součásti vhodné k recyklaci. Odevzdejte je proto k recyklaci na příslušném sběrném místě nebo společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.



Skladování a přeprava

Přístroj přepravujte výhradně v původním obalu při teplotách od -20 °C do +40 °C. Skladujte jej v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 90 %. Provozní teplotní rozsah je +10 °C až +40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být přístroj házen, upuštěn ani vystaven mechanickým otřesům či povětrnostním vlivům.